

Miele


MieleLogic Portal


Miele Logic Portal

Sprog ▾

Log ind


Log ind

  Danmark ▾

 Brugernavn

 Adgangskode



Glemte adgangskode?

 Log ind

Forbliv logget ind

 Log ind



Om | Internet politik | Miele AVS |  

Revisions historie.....	1
1.0 Indledning.....	2
1.1. Login.....	2
1.2. Startside (Dashboard).....	3
1.3. Vaskeristatus.....	4
1.4. Reservationer.....	4
1.5. Optankning.....	5
1.6. Forbrug.....	7
1.7. Konto.....	7

Revisions historie.

Revision dato	Revision	Beskrivelse
27-12-2019	001	Første udgave

1.0 Indledning


Velkomme til Mielelogic portal.

- Her har du nu mulighed for at se status på maskinerne i vaskeriet
- Foretager reservationer
- Tanke din vaskekonto op (Kun Debet vaskerier)
- Se de transaktioner du har foretaget i vaskeri, se månedsregnskab og dine optankninger.
- Se din vaskerikonto, ændre brugernavn og adgangskode


1.1. Login.

Åben din favorit browser og indtast www.Mielelogic.com


F.eks. Chrome



f.eks. Explorer



Herefter vises login skærmen.



Vælg hvilket land vaskeriet ligger i.

Indtast Brugernavn


Indtast Adgangskode

Tryk Log ind

Brugernavn og Adgangskode kan bestilles via sms fra vaskeriets betalingssystem eller via printer. (ekstra udstyr).

Glem adgangskode kan kun benyttes hvis man har indtastet en e-mail adresse under "Konto" oplysninger (se afsnit 1.7)

1.2. Startside (Dashboard).



Efter login vises følgende:

Velkommen Micky Mouse (evt. navn på beboer)

I dag: fredag den 27. december 2019

Saldo: 0,00 kr. (Sum af køb indeværende måned=

Rødt vaskeri, Mielegade 19 (Navn og adresse på vaskeriet)

Tumbler nr. 1 27-12-2019 11:00-13:00 (Kommende reservationer)



Vaskeri status Vaskeri status: se afsnit 1.3



Reservationer Reservationer: se afsnit 1.4



Optankning Optankning: se afsnit 1.5



Forbrug Forbrug: se afsnit 1.6



Konto Konto: se afsnit 1.7

1.3. Vaskeristatus.

Maskine	Status
Maskine 1	Reserveret indtil kl. 15:00
Maskine 2	Ledig indtil kl. 15:00
Maskine 3	Fri afbenyttelse
Maskine 4	Ude af drift

Herefter vises maskinernes nuværende status.

Ledig – Optaget – Fri afbenyttelse – ude af drift mm.

1.4. Reservationer.

+ Ny Tryk på denne knap for at se ledige reservationer

Her vises følgende

Ledige reservationer

Reserveret af anden bruger

Reserveret af mig


fredag den 27. december 2019



Tryk på pil for at springe en dag tilbage, dog kun til dags dato.

Tryk på Pil for at springe til næste dag (dato)

Tryk på kalender for at se ledige reservationer længere frem.



1.5. Optankning.

Benyttes kun til Debet vaskerier.

Miele Logic Portal Sprog Vaskeri status Reservationer Oplankning Forbrug Konto Log ud: Micky Mouse

Optankning af vaskekort

BETINGELSER:
Henvendelser vedrørende betalingssystemet kan rettes til:

Miele A/S (CVR 54057210)
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Telefon: +45 43 27 15 34

Jeg har læst og accepteret betingelser

Kvittering sendes til e-mail:

E-mail

(Din e-mail vil ikke blive gemt, men kun brugt til kvittering)

Vælg beløb til optankning af dit vaskekort: 800004020014950 (1)

50.00 DKK
 100.00 DKK
 150.00 DKK
 200.00 DKK
 300.00 DKK
 1.00 DKK

DIBS by nets, American Express, VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, VERIFIED by VISA, MasterCard SecureCode.

Jeg har læst og accepteret betingelser

Kvittering sendes til e-mail:

Micky.mouse@miele.dk

(Din e-mail vil ikke blive gemt, men kun brugt til kvittering)

Vælg beløb til optankning af dit vaskekort: 800004020014950 (1)

- 50.00 DKK
 100.00 DKK
 150.00 DKK
 200.00 DKK
 300.00 DKK
 1.00 DKK

- Indtast din e-mail og marker "jeg har læst og accepteret betingelserne.
- Vælg et beløb som din vaskekonto skal tankes op med.
- Tryk på Optank kort

Herefter bliver man dirigeret over i et betalingsvindue.

Afbryd nets: Miele Complete

Købsoplysninger Butikkens ordrenr: MIELE899880000402001495020191227130548

50,00 DKK

Vælg betalingsform

- Dankort / VISA-Dankort
- MasterCard
- Maestro
- VISA
- American Express
- JCB

Vælg hvilket betalingskort du vil benytte

Afbryd nets: Miele Complete

Købsoplysninger Butikkens ordrenr: MIELE899880000402001495020191227130548

50,00 DKK

Udfør betaling

Valgt betalingsform: Dankort / VISA-Dankort

Kortnummer:

Udløbsmåned: / Udløbsår: Kontrolcifre:

Udfør betaling

Indtast kortnummer – Udløbsmåned – Udløbsår og kontrolcifre

Tryk på "Udfør betaling"

Beløbet bliver nu trukket fra dit kort og din vaskekonto er tanket op med beløbet.

1.6. Forbrug.

Miele Logic Portal | Sprog | Vaskeri status | Reservationer | Optankning | **Forbrug** | Konto | Log ud: Micky Mouse

Forbrug

Forbrug i perioden fra torsdag den 27. december 2018 til fredag den 27. december 2019

Optankning kan refunderes i op til 6 måneder efter indbetaling.

Tidspunkt ▲	Vaskeri adresse	Maskinnummer	Program	Beløb	Saldo
20-02-2019 09:44	Mielegade 19	Administration		0.00 DKK	0.00 DKK
20-02-2019 14:02	Mielegade 19	Administration		0.00 DKK	0.00 DKK
20-02-2019 15:36	Mielegade 19	3	P7, T40	0.00 DKK	0.00 DKK
20-02-2019 16:14	Mielegade 19	4	P7, T40	-7.00 DKK	-7.00 DKK
21-02-2019 08:47	Mielegade 19	3	P7, T40	0.00 DKK	-7.00 DKK
21-02-2019 09:31	Mielegade 19	4	P2, T25	-7.00 DKK	-14.00 DKK
21-02-2019 09:39	Mielegade 19	3	P7, T40	0.00 DKK	-14.00 DKK
28-02-2019 23:59	Mielegade 19	Regnskab		14.00 DKK	0.00 DKK
27-12-2019 14:19	Mielegade 19	Administration		50.00 DKK	50.00 DKK

Her vises dine transaktioner mm. Dato interval defineres med knapperne øverst.

De forskellige kolonner kan sorteres ved at trykke på den lille pil til venstre for kolonne overskriften

Tidspunkt ▲

Optankning kan refunderes i op til 6 måneder efter indbetaling.

Er kun aktiv ved vaskerier med optankning.

1.7. Konto.

Miele Logic Portal | Sprog | Vaskeri status | Reservationer | Optankning | Forbrug | **Konto** | Log ud: Micky Mouse

Konto

800004020014950 (1)

Micky Mouse

Adresse

Brugernavn
Brugernavn skal være mellem 5 og 15 tegn

Adgangskode

Gentag adgangskode
Adgangskoden skal være mellem 6 og 40 tegn

E-mail
E-mail kan benyttes til at gensende glemt adgangskode

SMS nummer

SMS saldo
 SMS reservation

Opdater

- Her skal man nu oprette et personligt login (Brugernavn og adgangskode).
- Indtaste e-mail, for at kunne få gensende login hvis man glemmer dette.
- Indtaste sit mobil nr. til SMS